

# PMDG 737NGX CUSTOM EVENT ID's

for use with FSUIPC and FSX, FSX-SE or Prepar3D\*

SP1d Cockpit Builder Edition



is a free service of

[www.myhomecockpit.de](http://www.myhomecockpit.de)

[www.flightm.com](http://www.flightm.com)

©2015 Flight! Magazin - A.Giel

<b>Overhead - Electric</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_ELEC_BATTERY_SWITCH	1	69633			
EVT_OH_ELEC_BATTERY_GUARD	2	69634			
EVT_OH_ELEC_DC_METER	3	69635			
EVT_OH_ELEC_AC_METER	4	69636			
EVT_OH_ELEC_GALLEY [-600/700 only]	974	70606			
EVT_OH_ELEC_CAB_UTIL [-800/900 only]	5	69637			
EVT_OH_ELEC_IFE [-800/900 only]	6	69638			
EVT_OH_ELEC_STBY_PWR_SWITCH	10	69642			
EVT_OH_ELEC_STBY_PWR_GUARD	11	69643			
EVT_OH_ELEC_DISCONNECT_1_SWITCH	12	69644			
EVT_OH_ELEC_DISCONNECT_1_GUARD	13	69645			
EVT_OH_ELEC_DISCONNECT_2_SWITCH	14	69646			
EVT_OH_ELEC_DISCONNECT_2_GUARD	15	69647			
EVT_OH_ELEC_GRD_PWR_SWITCH	17	69649			
EVT_OH_ELEC_BUS_TRANSFER_SWITCH	18	69650			
EVT_OH_ELEC_BUS_TRANSFER_GUARD	19	69651			
EVT_OH_ELEC_GEN1_SWITCH	27	69659			
EVT_OH_ELEC_APU_GEN1_SWITCH	28	69660			
EVT_OH_ELEC_APU_GEN2_SWITCH	29	69661			
EVT_OH_ELEC_GEN2_SWITCH	30	69662			
EVT_OH_ELEC_MAINT_SWITCH	93	69725			

<b>Overhead - FUEL Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_FUEL_PUMP_1_AFT	37	69669			
EVT_OH_FUEL_PUMP_1_FORWARD	38	69670			
EVT_OH_FUEL_PUMP_2_FORWARD	39	69671			
EVT_OH_FUEL_PUMP_2_AFT	40	69672			
EVT_OH_FUEL_PUMP_L_CENTER	45	69677			
EVT_OH_FUEL_PUMP_R_CENTER	46	69678			
EVT_OH_FUEL_CROSSFEED	49	69681			

<b>Overhead - LIGHTS Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_LAND_LIGHTS_GUARD	110	69742			
EVT_OH_LIGHTS_L_RETRACT	111	69743			
EVT_OH_LIGHTS_R_RETRACT	112	69744			
EVT_OH_LIGHTS_L_FIXED	113	69745			
EVT_OH_LIGHTS_R_FIXED	114	69746			
EVT_OH_LIGHTS_L_TURNOFF	115	69747			
EVT_OH_LIGHTS_R_TURNOFF	116	69748			
EVT_OH_LIGHTS_TAXI	117	69749			
EVT_OH_LIGHTS_APU_START	118	69750			
EVT_OH_LIGHTS_L_ENGINE_START	119	69751			
EVT_OH_LIGHTS_IGN_SEL	120	69752			
EVT_OH_LIGHTS_R_ENGINE_START	121	69753			
EVT_OH_LIGHTS_LOGO	122	69754			
EVT_OH_LIGHTS_POS_STROBE	123	69755			
EVT_OH_LIGHTS_ANT_COL	124	69756			
EVT_OH_LIGHTS_WING	125	69757			
EVT_OH_LIGHTS_WHEEL_WELL	126	69758			

EVT_OH_LIGHTS_COMPASS	982	70614			
-----------------------	-----	-------	--	--	--

<b>Overhead - Center Part</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_CB_LIGHT_CONTROL	94	69726			
EVT_OH_PANEL_LIGHT_CONTROL	95	69727			
EVT_OH_EC_SUPPLY_SWITCH	96	69728			
EVT_OH_EC_EXHAUST_SWITCH	97	69729			
EVT_OH_EMER_EXIT_LIGHT_SWITCH	100	69732			
EVT_OH_EMER_EXIT_LIGHT_GUARD	101	69733			
EVT_OH_NO_SMOKING_LIGHT_SWITCH	103	69735			
EVT_OH_FASTEN_BELTS_LIGHT_SWITCH	104	69736			

<b>Overhead - Miscellaneous</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_ATTND_CALL_SWITCH	105	69737			
EVT_OH_GRND_CALL_SWITCH	106	69738			
EVT_OH_WIPER_LEFT_CONTROL	36	69668			
EVT_OH_WIPER_RIGHT_CONTROL	109	69741			
EVT_OH_EFIS_HDG_REF_TOGGLE	6920	76552			

<b>Overhead - NAVDSP</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_NAVDSP_DISPLAYS_SOURCE_SEL	58	69690			
EVT_OH_NAVDSP_CONTROL_PANEL_SEL	59	69691			
EVT_OH_NAVDSP_FMC_SEL	60	69692			
EVT_OH_NAVDSP_IRS_SEL	61	69693			
EVT_OH_NAVDSP_VHF_NAV_SEL	62	69694			

<b>Overhead - FLTCTRL</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_YAW_DAMPER	63	69695			
EVT_OH_ALT_FLAPS_MASTER_SWITCH	73	69705			
EVT_OH_ALT_FLAPS_MASTER_GUARD	74	69706			
EVT_OH_SPOILER_A_SWITCH	65	69697			
EVT_OH_SPOILER_A_GUARD	66	69698			
EVT_OH_SPOILER_B_SWITCH	67	69699			
EVT_OH_SPOILER_B_GUARD	68	69700			
EVT_OH_ALT_FLAPS_POS_SWITCH	75	69707			
EVT_OH_FCTL_A_SWITCH	78	69710			
EVT_OH_FCTL_A_GUARD	79	69711			
EVT_OH_FCTL_B_SWITCH	80	69712			
EVT_OH_FCTL_B_GUARD	81	69713			

<b>// Overhead - CVR</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_CVR_TEST	178	69810			
EVT_OH_CVR_ERASE	180	69812			

<b>Overhead - HYD</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_HYD_ENG1	165	69797			
EVT_OH_HYD_ELEC2	167	69799			
EVT_OH_HYD_ELEC1	168	69800			
EVT_OH_HYD_ENG2	166	69798			

<b>Overhead - ICE</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_ICE_WINDOW_HEAT_1	135	69767			
EVT_OH_ICE_WINDOW_HEAT_2	136	69768			
EVT_OH_ICE_WINDOW_HEAT_3	138	69770			
EVT_OH_ICE_WINDOW_HEAT_4	139	69771			
EVT_OH_ICE_WINDOW_HEAT_TEST	137	69769			
EVT_OH_ICE_PROBE_HEAT_1	140	69772			
EVT_OH_ICE_PROBE_HEAT_2	141	69773			
EVT_OH_ICE_TAT_TEST	142	69774			
EVT_OH_ICE_WING_ANTIICE	156	69788			
EVT_OH_ICE_ENGINE_ANTIICE_1	157	69789			
EVT_OH_ICE_ENGINE_ANTIICE_2	158	69790			

<b>Overhead - PNEU</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
<b>600/700 panel only</b>					
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SOURCE_SELECTOR	187	69819			
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SELECTOR_CONT	191	69823			
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SELECTOR_CABIN	192	69824			
<b>800/900 panel only</b>					
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SOURCE_SELECTOR_800	313	69945			
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SELECTOR_CONT_800	305	69937			
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SELECTOR_FWD_800	306	69938			
EVT_OH_AIRCOND_TEMP_SELECTOR_AFT_800	307	69939			
EVT_OH_AIRCOND_TRIM_AIR_SWITCH_800	311	69943			
EVT_OH_BLEED_RECIRC_FAN_L_SWITCH	872	70504			
EVT_OH_BLEED_RECIRC_FAN_R_SWITCH	196	69828			
EVT_OH_BLEED_OVHT_TEST_BUTTON	199	69831			
EVT_OH_BLEED_PACK_L_SWITCH	200	69832			
EVT_OH_BLEED_PACK_R_SWITCH	201	69833			
EVT_OH_BLEED_ISOLATION_VALVE_SWITCH	202	69834			
EVT_OH_BLEED_TRIP_RESET_BUTTON	209	69841			
EVT_OH_BLEED_ENG_1_SWITCH	210	69842			
EVT_OH_BLEED_APU_SWITCH	211	69843			
EVT_OH_BLEED_ENG_2_SWITCH	212	69844			

<b>Overhead - Cabin Press</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_PRESS_FLT_ALT_KNOB	218	69850			
EVT_OH_PRESS_LAND_ALT_KNOB	220	69852			
EVT_OH_PRESS_VALVE_SWITCH	222	69854			
EVT_OH_PRESS_SELECTOR	223	69855			

<b>Overhead - Cabin Alt</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_CAB_ALT_HORN_CUTOFF_BUTTON	183	69815			

<b>Aft Overhead - LE Devices</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_LE_DEVICES_TEST_SWITCH	224	69856			

<b>Aft Overhead - Service Interphone Switch</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_SERVICE_INTERPHONE_SWITCH	257	69889			

<b>Aft Overhead - Dome Switch</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_DOME_SWITCH	258	69890			

<b>Aft Overhead - ISDU panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ISDU_DSPL_SEL	229	69861			
EVT_ISDU_DSPL_SEL_BRT	230	69862			
EVT_ISDU_SYS_DSPL	231	69863			
EVT_ISDU_KBD_1	232	69864			
EVT_ISDU_KBD_2	233	69865			
EVT_ISDU_KBD_3	234	69866			
EVT_ISDU_KBD_4	235	69867			
EVT_ISDU_KBD_5	236	69868			
EVT_ISDU_KBD_6	237	69869			
EVT_ISDU_KBD_7	238	69870			
EVT_ISDU_KBD_8	239	69871			
EVT_ISDU_KBD_9	240	69872			
EVT_ISDU_KBD_ENT	241	69873			
EVT_ISDU_KBD_0	243	69875			
EVT_ISDU_KBD_CLR	244	69876			
EVT_IRU_MSU_LEFT	255	69887			
EVT_IRU_MSU_RIGHT	256	69888			
EVT_WLAN_SWITCH	888	70520			
EVT_WLAN_GUARD	889	70521			

<b>Aft Overhead - Engine control</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_EEC_L_GUARD	267	69899			
EVT_OH_EEC_L_SWITCH	268	69900			
EVT_OH_EEC_R_GUARD	270	69902			
EVT_OH_EEC_R_SWITCH	271	69903			

<b>Aft Overhead - Oxygen</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_OXY_PASS_SWITCH	264	69896			
EVT_OH_OXY_PASS_GUARD	265	69897			
EVT_OH_OXY_TEST_RESET_SWITCH_L	983	70615			
EVT_OH_OXY_TEST_RESET_SWITCH_R	9832	79464			
EVT_OH_OXY_RED_BUTTON_L	9831	79463			
EVT_OH_OXY_RED_BUTTON_R	9833	79465			

<b>Aft Overhead - Flt Rec &amp; Warning</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_FLTREC_SWITCH	298	69930			
EVT_OH_FLTREC_GUARD	299	69931			
EVT_OH_WARNING_TEST_MACH_IAS_1_PUSH	301	69933			
EVT_OH_WARNING_TEST_MACH_IAS_2_PUSH	302	69934			
EVT_OH_WARNING_TEST_STALL_1_PUSH	303	69935			
EVT_OH_WARNING_TEST_STALL_2_PUSH	304	69936			

<b>Overhead - test gauge</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_OH_TRIM_AIR_SWITCH_TOGGLE	15200	84832			
EVT_OH_WING_BODY_OVERHEAT_TEST_PUSH	15201	84833			

<b>Integrated Standby Flight Display - ISFD</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ISFD_APP	987	70619			
EVT_ISFD_HP_IN	986	70618			
EVT_ISFD_PLUS	988	70620			
EVT_ISFD_MINUS	989	70621			
EVT_ISFD_ATT_RST	990	70622			
EVT_ISFD_BARO	991	70623			
EVT_ISFD_BARO_PUSH	993	70625			

<b>Analog standby instruments</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_STANDBY_ADI_APPR_MODE	474	70106			
EVT_STANDBY_ADI_CAGE_KNOB	476	70108			
EVT_STANDBY_ALT_BARO_KNOB	492	70124			
EVT_RMI_LEFT_SELECTOR	497	70129			
EVT_RMI_RIGHT_SELECTOR	498	70130			

<b>MCP</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_MCP_COURSE_SELECTOR_L	376	70008			
EVT_MCP_FD_SWITCH_L	378	70010			
EVT_MCP_AT_ARM_SWITCH	380	70012			
EVT_MCP_N1_SWITCH	381	70013			
EVT_MCP_SPEED_SWITCH	382	70014			
EVT_MCP_CO_SWITCH	383	70015			
EVT_MCP_SPEED_SELECTOR	384	70016			
EVT_MCP_VNAV_SWITCH	386	70018			
EVT_MCP_SPD_INTV_SWITCH	387	70019			
EVT_MCP_BANK_ANGLE_SELECTOR	389	70021			
EVT_MCP_HEADING_SELECTOR	390	70022			
EVT_MCP_LVL_CHG_SWITCH	391	70023			
EVT_MCP_HDG_SEL_SWITCH	392	70024			
EVT_MCP_APP_SWITCH	393	70025			
EVT_MCP_ALT_HOLD_SWITCH	394	70026			
EVT_MCP_VS_SWITCH	395	70027			
EVT_MCP_VOR_LOC_SWITCH	396	70028			
EVT_MCP_LNAV_SWITCH	397	70029			
EVT_MCP_ALTITUDE_SELECTOR	400	70032			
EVT_MCP_VS_SELECTOR	401	70033			
EVT_MCP_CMD_A_SWITCH	402	70034			
EVT_MCP_CMD_B_SWITCH	403	70035			
EVT_MCP_CWS_A_SWITCH	404	70036			
EVT_MCP_CWS_B_SWITCH	405	70037			
EVT_MCP_DISENGAGE_BAR	406	70038			
EVT_MCP_FD_SWITCH_R	407	70039			
EVT_MCP_COURSE_SELECTOR_R	409	70041			
EVT_MCP_ALT_INTV_SWITCH	885	70517			

<b>EFIS Captain control panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_EFIS_CPT_MINIMUMS	355	69987			
EVT_EFIS_CPT_MINIMUMS_RADIO_BARO	356	69988			

EVT_EFIS_CPT_MINIMUMS_RST	357	69989			
EVT_EFIS_CPT_VOR_ADF_SELECTOR_L	358	69990			
EVT_EFIS_CPT_MODE	359	69991			
EVT_EFIS_CPT_MODE_CTR	360	69992			
EVT_EFIS_CPT_RANGE	361	69993			
EVT_EFIS_CPT_RANGE_TFC	362	69994			
EVT_EFIS_CPT_FPV	363	69995			
EVT_EFIS_CPT_MTRS	364	69996			
EVT_EFIS_CPT_BARO	365	69997			
EVT_EFIS_CPT_BARO_IN_HPA	366	69998			
EVT_EFIS_CPT_BARO_STD	367	69999			
EVT_EFIS_CPT_VOR_ADF_SELECTOR_R	368	70000			
EVT_EFIS_CPT_WXR	369	70001			
EVT_EFIS_CPT_STA	370	70002			
EVT_EFIS_CPT_WPT	371	70003			
EVT_EFIS_CPT_ARPT	372	70004			
EVT_EFIS_CPT_DATA	373	70005			
EVT_EFIS_CPT_POS	374	70006			
EVT_EFIS_CPT_TERR	375	70007			

<b>EFIS FO control panels</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_EFIS_FO_MINIMUMS	411	70043			
EVT_EFIS_FO_MINIMUMS_RADIO_BARO	412	70044			
EVT_EFIS_FO_MINIMUMS_RST	413	70045			
EVT_EFIS_FO_VOR_ADF_SELECTOR_L	414	70046			
EVT_EFIS_FO_MODE	415	70047			
EVT_EFIS_FO_MODE_CTR	416	70048			
EVT_EFIS_FO_RANGE	417	70049			
EVT_EFIS_FO_RANGE_TFC	418	70050			
EVT_EFIS_FO_FPV	419	70051			
EVT_EFIS_FO_MTRS	420	70052			
EVT_EFIS_FO_BARO	421	70053			
EVT_EFIS_FO_BARO_IN_HPA	422	70054			
EVT_EFIS_FO_BARO_STD	423	70055			
EVT_EFIS_FO_VOR_ADF_SELECTOR_R	424	70056			
EVT_EFIS_FO_WXR	425	70057			
EVT_EFIS_FO_STA	426	70058			
EVT_EFIS_FO_WPT	427	70059			
EVT_EFIS_FO_ARPT	428	70060			
EVT_EFIS_FO_DATA	429	70061			
EVT_EFIS_FO_POS	430	70062			
EVT_EFIS_FO_TERR	431	70063			

<b>Display select panels</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_DSP_CPT_BELOW_GS_INHIBIT_SWITCH	327	69959			
EVT_DSP_CPT_MAIN_DU_SELECTOR	335	69967			
EVT_DSP_CPT_LOWER_DU_SELECTOR	336	69968			
EVT_DSP_CPT_DISENGAGE_TEST_SWITCH	342	69974			
EVT_DSP_CPT_AP_RESET_SWITCH	339	69971			
EVT_DSP_CPT_AT_RESET_SWITCH	340	69972			

EVT_DSP_CPT_FMC_RESET_SWITCH	341	69973			
EVT_DSP_CPT_MASTER_LIGHTS_SWITCH	346	69978			
EVT_DSP_FO_MAIN_DU_SELECTOR	440	70072			
EVT_DSP_FO_LOWER_DU_SELECTOR	441	70073			
EVT_DSP_FO_DISENGAGE_TEST_SWITCH	442	70074			
EVT_DSP_FO_FMC_RESET_SWITCH	443	70075			
EVT_DSP_FO_AT_RESET_SWITCH	444	70076			
EVT_DSP_FO_AP_RESET_SWITCH	445	70077			
EVT_DSP_FO_BELOW_GS_INHIBIT_SWITCH	446	70078			

Main panel misc	SDK Value	EVENT ID	Parameter	MODULE	SW/PIN
EVT_MPM_AUTOBRAKE_SELECTOR	460	70092			
EVT_MPM_MFD_SYS_BUTTON	462	70094			
EVT_MPM_MFD_ENG_BUTTON	463	70095			
EVT_MPM_MFD_C_R_BUTTON	4621	74253			
EVT_MPM_SPEED_REFERENCE_SELECTOR	464	70096			
EVT_MPM_SPEED_REFERENCE_CONTROL	465	70097			
EVT_MPM_N1SET_SELECTOR	466	70098			
EVT_MPM_N1SET_CONTROL	467	70099			
EVT_MPM_FUEL_FLOW_SWITCH	468	70100			

Gear panel	SDK Value	EVENT ID	Parameter	MODULE	SW/PIN
EVT_GEAR_LEVER	455	70087			
EVT_GEAR_LEVER_OFF	4551	74183			
EVT_GEAR_LEVER_UNLOCK	4552	74184			

Nose Wheel Steering	SDK Value	EVENT ID	Parameter	MODULE	SW/PIN
EVT_NOSE_WHEEL_STEERING_SWITCH	325	69957			
EVT_NOSE_WHEEL_STEERING_SWITCH_GUARD	326	69958			
EVT_TILLER	975	70607			

Warning / Caution	SDK Value	EVENT ID	Parameter	MODULE	SW/PIN
EVT_FIRE_WARN_LIGHT_LEFT	347	69979			
EVT_MASTER_CAUTION_LIGHT_LEFT	348	69980			
EVT_FIRE_WARN_LIGHT_RIGHT	439	70071			
EVT_MASTER_CAUTION_LIGHT_RIGHT	438	70070			
EVT_SYSTEM_ANNUNCIATOR_PANEL_LEFT	349	69981			
EVT_SYSTEM_ANNUNCIATOR_PANEL_RIGHT	437	70069			

Lower Main	SDK Value	EVENT ID	Parameter	MODULE	SW/PIN
EVT_LWRMAIN_CAPT_MAIN_PANEL_BRT	328	69960			
EVT_LWRMAIN_CAPT_OUTBD_DU_BRT	329	69961			
EVT_LWRMAIN_CAPT_INBD_DU_BRT	330	69962			
EVT_LWRMAIN_CAPT_INBD_DU_INNER_BRT	331	69963			
EVT_LWRMAIN_CAPT_LOWER_DU_BRT	332	69964			
EVT_LWRMAIN_CAPT_LOWER_DU_INNER_BRT	333	69965			
EVT_LWRMAIN_CAPT_UPPER_DU_BRT	334	69966			
EVT_LWRMAIN_CAPT_BACKGROUND_BRT	337	69969			
EVT_LWRMAIN_CAPT_AFDS_BRT	338	69970			
EVT_LWRMAIN_FO_INBD_DU_BRT	507	70139			



EVT_LWRMAIN_FO_INBD_DU_INNER_BRT	508	70140			
EVT_LWRMAIN_FO_MAIN_PANEL_BRT	510	70142			
EVT_LWRMAIN_FO_OUTBD_DU_BRT	509	70141			

<b>GPWS</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_GPWS_SYS_TEST_BTN	500	70132			
EVT_GPWS_FLAP_INHIBIT_SWITCH	501	70133			
EVT_GPWS_FLAP_INHIBIT_GUARD	502	70134			
EVT_GPWS_GEAR_INHIBIT_SWITCH	503	70135			
EVT_GPWS_GEAR_INHIBIT_GUARD	504	70136			
EVT_GPWS_TERR_INHIBIT_SWITCH	505	70137			
EVT_GPWS_TERR_INHIBIT_GUARD	506	70138			

<b>Chronometers</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_CHRONO_L_CHR	314	69946			
EVT_CHRONO_L_TIME_DATE	315	69947			
EVT_CHRONO_L_SET	316	69948			
EVT_CHRONO_L_PLUS	317	69949			
EVT_CHRONO_L_MINUS	318	69950			
EVT_CHRONO_L_RESET	320	69952			
EVT_CHRONO_L_ET	321	69953			
EVT_CHRONO_R_CHR	523	70155			
EVT_CHRONO_R_TIME_DATE	524	70156			
EVT_CHRONO_R_SET	525	70157			
EVT_CHRONO_R_PLUS	526	70158			
EVT_CHRONO_R_MINUS	527	70159			
EVT_CHRONO_R_RESET	529	70161			
EVT_CHRONO_R_ET	530	70162			
EVT_CLOCK_L	890	70522			
EVT_CLOCK_R	893	70525			

<b>Control Stand</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_CONTROL_STAND_TRIM_WHEEL	678	70310			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER	679	70311			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER_DOWN	6791	76423			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER_ARM	6792	76424			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER_50PCT	6793	76425			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER_FLT_DET	6794	76426			
EVT_CONTROL_STAND_SPEED_BRAKE_LEVER_UP	6795	76427			
EVT_CONTROL_STAND_REV_THRUST1_LEVER	680	70312			
EVT_CONTROL_STAND_REV_THRUST2_LEVER	681	70313			
EVT_CONTROL_STAND_FWD_THRUST1_LEVER	683	70315			
EVT_CONTROL_STAND_FWD_THRUST2_LEVER	686	70318			
EVT_CONTROL_STAND_TOGA1_SWITCH	684	70316			
EVT_CONTROL_STAND_TOGA2_SWITCH	687	70319			
EVT_CONTROL_STAND_AT1_DISENGAGE_SWITCH	682	70314			
EVT_CONTROL_STAND_AT2_DISENGAGE_SWITCH	685	70317			
EVT_CONTROL_STAND_ENG1_START_LEVER	688	70320			
EVT_CONTROL_STAND_ENG2_START_LEVER	689	70321			
EVT_CONTROL_STAND_PARK_BRAKE_LEVER	693	70325			

EVT_CONTROL_STAND_STABTRIM_ELEC_SWITCH	709	70341			
EVT_CONTROL_STAND_STABTRIM_ELEC_SWITCH_GUARD	710	70342			
EVT_CONTROL_STAND_STABTRIM_AP_SWITCH	711	70343			
EVT_CONTROL_STAND_STABTRIM_AP_SWITCH_GUARD	712	70344			
EVT_CONTROL_STAND_HORN_CUTOOUT_SWITCH	713	70345			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER	714	70346			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_0	7141	76773			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_1	7142	76774			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_2	7143	76775			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_5	7144	76776			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_10	7145	76777			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_15	7146	76778			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_25	7147	76779			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_30	7148	76780			
EVT_CONTROL_STAND_FLAPS_LEVER_40	7149	76781			

<b>FLT DK DOOR Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_FLT_DK_DOOR_KNOB	834	70466			
EVT_STAB_TRIM_OVRD_SWITCH_GUARD	830	70462			
EVT_STAB_TRIM_OVRD_SWITCH	831	70463			

<b>VHF Panels</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_NAV1_TRANSFER_SWITCH	729	70361			
EVT_NAV1_TEST_SWICTH	731	70363			
EVT_NAV1_INNER_SELECTOR	732	70364			
EVT_NAV1_OUTER_SELECTOR	733	70365			
EVT_NAV2_TRANSFER_SWITCH	845	70477			
EVT_NAV2_TEST_SWICTH	847	70479			
EVT_NAV2_OUTER_SELECTOR	848	70480			
EVT_NAV2_INNER_SELECTOR	849	70481			

<b>ADF Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ADF_MODE_SELECTOR	818	70450			
EVT_ADF_TONE_SWITCH	820	70452			
EVT_ADF_INNER_SELECTOR	822	70454			
EVT_ADF_MIDDLE_SELECTOR	823	70455			
EVT_ADF_OUTER_SELECTOR	824	70456			
EVT_ADF_TRANSFER_SWITCH	827	70459			

<b>SELCAL Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_SELCAL_VHF1_SWITCH	812	70444			
EVT_SELCAL_VHF2_SWITCH	813	70445			
EVT_SELCAL_VHF3_SWITCH	814	70446			
EVT_SELCAL_HF1_SWITCH	937	70569			
EVT_SELCAL_HF2_SWITCH	938	70570			

<b>COMM Panels</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_COM1_TRANSFER_SWITCH	721	70353			
EVT_COM1_HF_SENSOR_KNOB	724	70356			
EVT_COM1_TEST_SWICTH	725	70357			

EVT_COM1_OUTER_SELECTOR	726	70358			
EVT_COM1_INNER_SELECTOR	727	70359			
EVT_COM1_PNL_OFF_SWITCH	903	70535			
EVT_COM1_VHF1_SWITCH	904	70536			
EVT_COM1_VHF2_SWITCH	906	70538			
EVT_COM1_VHF3_SWITCH	908	70540			
EVT_COM1_HF1_SWITCH	910	70542			
EVT_COM1_AM_SWITCH	912	70544			
EVT_COM1_HF2_SWITCH	914	70546			
EVT_COM2_TRANSFER_SWITCH	837	70469			
EVT_COM2_HF_SENSOR_KNOB	840	70472			
EVT_COM2_TEST_SWICHT	841	70473			
EVT_COM2_OUTER_SELECTOR	842	70474			
EVT_COM2_INNER_SELECTOR	843	70475			
EVT_COM2_PNL_OFF_SWITCH	924	70556			
EVT_COM2_VHF1_SWITCH	925	70557			
EVT_COM2_VHF2_SWITCH	927	70559			
EVT_COM2_VHF3_SWITCH	929	70561			
EVT_COM2_HF1_SWITCH	931	70563			
EVT_COM2_AM_SWITCH	933	70565			
EVT_COM2_HF2_SWITCH	935	70567			
EVT_COM3_TRANSFER_SWITCH	946	70578			
EVT_COM3_HF_SENSOR_KNOB	949	70581			
EVT_COM3_TEST_SWICHT	950	70582			
EVT_COM3_OUTER_SELECTOR	951	70583			
EVT_COM3_INNER_SELECTOR	952	70584			
EVT_COM3_PNL_OFF_SWITCH	953	70585			
EVT_COM3_VHF1_SWITCH	954	70586			
EVT_COM3_VHF2_SWITCH	956	70588			
EVT_COM3_VHF3_SWITCH	958	70590			
EVT_COM3_HF1_SWITCH	960	70592			
EVT_COM3_AM_SWITCH	962	70594			
EVT_COM3_HF2_SWITCH	964	70596			

<b>Captain ACP (at aft electronic panel)</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ACP_CAPT_MIC_VHF1	734	70366			
EVT_ACP_CAPT_MIC_VHF2	735	70367			
EVT_ACP_CAPT_MIC_VHF3 (out of order)	877	70509			
EVT_ACP_CAPT_MIC_HF1 (out of order)	878	70510			
EVT_ACP_CAPT_MIC_HF2 (out of order)	879	70511			
EVT_ACP_CAPT_MIC_FLT	736	70368			
EVT_ACP_CAPT_MIC_SVC	737	70369			
EVT_ACP_CAPT_MIC_PA	738	70370			
EVT_ACP_CAPT_REC_VHF1	739	70371			
EVT_ACP_CAPT_REC_VHF2	740	70372			
EVT_ACP_CAPT_REC_VHF3	741	70373			
EVT_ACP_CAPT_REC_HF1	742	70374			
EVT_ACP_CAPT_REC_HF2 (out of order)	880	70512			
EVT_ACP_CAPT_REC_FLT	743	70375			
EVT_ACP_CAPT_REC_SVC	744	70376			

EVT_ACP_CAPT_REC_PA	745	70377			
EVT_ACP_CAPT_REC_NAV1	746	70378			
EVT_ACP_CAPT_REC_NAV2	747	70379			
EVT_ACP_CAPT_REC_ADF1	748	70380			
EVT_ACP_CAPT_REC_ADF2	749	70381			
EVT_ACP_CAPT_REC_MKR	750	70382			
EVT_ACP_CAPT_REC_SPKR	751	70383			
EVT_ACP_CAPT_RT_IC_SWITCH	752	70384			
EVT_ACP_CAPT_MASK_BOOM_SWITCH	753	70385			
EVT_ACP_CAPT_FILTER_SWITCH	754	70386			
EVT_ACP_CAPT_ALT_NORM_SWITCH	755	70387			

<b>FO ACP (at aft electronic panel)</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ACP_FO_MIC_VHF1	850	70482			
EVT_ACP_FO_MIC_VHF2	851	70483			
EVT_ACP_FO_MIC_VHF3 (out of order)	881	70513			
EVT_ACP_FO_MIC_HF1 (out of order)	882	70514			
EVT_ACP_FO_MIC_HF2 (out of order)	883	70515			
EVT_ACP_FO_MIC_FLT	852	70484			
EVT_ACP_FO_MIC_SVC	853	70485			
EVT_ACP_FO_MIC_PA	854	70486			
EVT_ACP_FO_REC_VHF1	855	70487			
EVT_ACP_FO_REC_VHF2	856	70488			
EVT_ACP_FO_REC_VHF3	857	70489			
EVT_ACP_FO_REC_HF1	858	70490			
EVT_ACP_FO_REC_HF2 (out of order)	884	70516			
EVT_ACP_FO_REC_FLT	859	70491			
EVT_ACP_FO_REC_SVC	860	70492			
EVT_ACP_FO_REC_PA	861	70493			
EVT_ACP_FO_REC_NAV1	862	70494			
EVT_ACP_FO_REC_NAV2	863	70495			
EVT_ACP_FO_REC_ADF1	864	70496			
EVT_ACP_FO_REC_ADF2	865	70497			
EVT_ACP_FO_REC_MKR	866	70498			
EVT_ACP_FO_REC_SPKR	867	70499			
EVT_ACP_FO_VOL_NAV1	1862	71494			
EVT_ACP_FO_VOL_NAV2	1863	71495			
EVT_ACP_FO_VOL_ADF1	1864	71496			
EVT_ACP_FO_VOL_ADF2	1865	71497			
EVT_ACP_FO_VOL_MKR	1866	71498			
EVT_ACP_FO_RT_IC_SWITCH	868	70500			
EVT_ACP_FO_MASK_BOOM_SWITCH	869	70501			
EVT_ACP_FO_FILTER_SWITCH	870	70502			
EVT_ACP_FO_ALT_NORM_SWITCH	871	70503			

<b>Observer ACP(at aft electronic panel)</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_ACP_OBS_MIC_VHF1	291	69923			
EVT_ACP_OBS_MIC_VHF2	292	69924			
EVT_ACP_OBS_MIC_VHF3	293	69925			
EVT_ACP_OBS_MIC_HF1	294	69926			

EVT_ACP_OBS_MIC_HF2	295	69927			
EVT_ACP_OBS_MIC_FLT	296	69928			
EVT_ACP_OBS_MIC_SVC	297	69929			
EVT_ACP_OBS_MIC_PA (out of order)	873	70505			
EVT_ACP_OBS_REC_VHF1	286	69918			
EVT_ACP_OBS_REC_VHF2	287	69919			
EVT_ACP_OBS_REC_VHF3 (out of order)	874	70506			
EVT_ACP_OBS_REC_HF1 (out of order)	875	70507			
EVT_ACP_OBS_REC_HF2 (out of order)	876	70508			
EVT_ACP_OBS_REC_FLT	288	69920			
EVT_ACP_OBS_REC_SVC	289	69921			
EVT_ACP_OBS_REC_PA	290	69922			
EVT_ACP_OBS_REC_NAV1	280	69912			
EVT_ACP_OBS_REC_NAV2	281	69913			
EVT_ACP_OBS_REC_ADF1	282	69914			
EVT_ACP_OBS_REC_ADF2	283	69915			
EVT_ACP_OBS_REC_MKR	284	69916			
EVT_ACP_OBS_REC_SPKR	285	69917			
EVT_ACP_OBS_VOL_NAV1	1280	70912			
EVT_ACP_OBS_VOL_NAV2	1281	70913			
EVT_ACP_OBS_VOL_ADF1	1282	70914			
EVT_ACP_OBS_VOL_ADF2	1283	70915			
EVT_ACP_OBS_VOL_MKR	1284	70916			
EVT_ACP_OBS_RT_IC_SWITCH	276	69908			
EVT_ACP_OBS_MASK_BOOM_SWITCH	277	69909			
EVT_ACP_OBS_FILTER_SWITCH	278	69910			
EVT_ACP_OBS_ALT_NORM_SWITCH	279	69911			

<b>TCAS</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_TCAS_XPNDR	798	70430			
EVT_TCAS_MODE	800	70432			
EVT_TCAS_TEST	801	70433			
EVT_TCAS_ALTSOURCE	803	70435			
EVT_TCAS_KNOB1	804	70436			
EVT_TCAS_KNOB2	805	70437			
EVT_TCAS_IDENT	806	70438			
EVT_TCAS_KNOB4	807	70439			
EVT_TCAS_KNOB3	808	70440			

<b>HUD control panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_HUD_MODE	770	70402			
EVT_HUD_STB	771	70403			
EVT_HUD_RWY	772	70404			
EVT_HUD_GS	773	70405			
EVT_HUD_CLR	775	70407			
EVT_HUD_BRT	776	70408			
EVT_HUD_DIM	777	70409			
EVT_HUD_1	778	70410			
EVT_HUD_2	779	70411			

EVT_HUD_3	780	70412			
EVT_HUD_4	781	70413			
EVT_HUD_5	782	70414			
EVT_HUD_6	783	70415			
EVT_HUD_7	784	70416			
EVT_HUD_8	785	70417			
EVT_HUD_9	786	70418			
EVT_HUD_0	788	70420			
EVT_HUD_ENTER	787	70419			
EVT_HUD_TEST	789	70421			
EVT_HUD_STOW	979	70611			
EVT_HUD_BRIGNTHNESS	980	70612			
EVT_HUD_AUTO_MAN	981	70613			

<b>HUD Annunciator Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_HGS_FAIL_SWITCH	522	70154			

<b>Weather Radar Control Panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_WXR_L_TFR	790	70422			
EVT_WXR_L_WX	791	70423			
EVT_WXR_L_WX_T	916	70548			
EVT_WXR_L_MAP	792	70424			
EVT_WXR_L_GC	793	70425			
EVT_WXR_AUTO	917	70549			
EVT_WXR_TEST	918	70550			
EVT_WXR_R_TFR	919	70551			
EVT_WXR_R_WX	796	70428			
EVT_WXR_R_WX_T	920	70552			
EVT_WXR_R_MAP	797	70429			
EVT_WXR_R_GC	921	70553			
EVT_WXR_L_TILT_CONTROL	794	70426			
EVT_WXR_L_GAIN_CONTROL	923	70555			
EVT_WXR_R_TILT_CONTROL	795	70427			
EVT_WXR_R_GAIN_CONTROL	922	70554			

<b>CDU (CDU_L=left, CDU_R=right)</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_CDU_L_L1	534	70166			
EVT_CDU_L_L2	535	70167			
EVT_CDU_L_L3	536	70168			
EVT_CDU_L_L4	537	70169			
EVT_CDU_L_L5	538	70170			
EVT_CDU_L_L6	539	70171			
EVT_CDU_L_R1	540	70172			
EVT_CDU_L_R2	541	70173			
EVT_CDU_L_R3	542	70174			
EVT_CDU_L_R4	543	70175			
EVT_CDU_L_R5	544	70176			
EVT_CDU_L_R6	545	70177			
EVT_CDU_L_INIT_REF	546	70178			
EVT_CDU_L_RTE	547	70179			

EVT_CDU_L_CLB	548	70180			
EVT_CDU_L_CRZ	549	70181			
EVT_CDU_L_DES	550	70182			
EVT_CDU_L_MENU	551	70183			
EVT_CDU_L_LEGS	552	70184			
EVT_CDU_L_DEP_ARR	553	70185			
EVT_CDU_L_HOLD	554	70186			
EVT_CDU_L_PROG	555	70187			
EVT_CDU_L_EXEC	556	70188			
EVT_CDU_L_N1_LIMIT	557	70189			
EVT_CDU_L_FIX	558	70190			
EVT_CDU_L_PREV_PAGE	559	70191			
EVT_CDU_L_NEXT_PAGE	560	70192			
EVT_CDU_L_1	561	70193			
EVT_CDU_L_2	562	70194			
EVT_CDU_L_3	563	70195			
EVT_CDU_L_4	564	70196			
EVT_CDU_L_5	565	70197			
EVT_CDU_L_6	566	70198			
EVT_CDU_L_7	567	70199			
EVT_CDU_L_8	568	70200			
EVT_CDU_L_9	569	70201			
EVT_CDU_L_DOT	570	70202			
EVT_CDU_L_0	571	70203			
EVT_CDU_L_PLUS_MINUS	572	70204			
EVT_CDU_L_A	573	70205			
EVT_CDU_L_B	574	70206			
EVT_CDU_L_C	575	70207			
EVT_CDU_L_D	576	70208			
EVT_CDU_L_E	577	70209			
EVT_CDU_L_F	578	70210			
EVT_CDU_L_G	579	70211			
EVT_CDU_L_H	580	70212			
EVT_CDU_L_I	581	70213			
EVT_CDU_L_J	582	70214			
EVT_CDU_L_K	583	70215			
EVT_CDU_L_L	584	70216			
EVT_CDU_L_M	585	70217			
EVT_CDU_L_N	586	70218			
EVT_CDU_L_O	587	70219			
EVT_CDU_L_P	588	70220			
EVT_CDU_L_Q	589	70221			
EVT_CDU_L_R	590	70222			
EVT_CDU_L_S	591	70223			
EVT_CDU_L_T	592	70224			
EVT_CDU_L_U	593	70225			
EVT_CDU_L_V	594	70226			
EVT_CDU_L_W	595	70227			
EVT_CDU_L_X	596	70228			
EVT_CDU_L_Y	597	70229			

EVT_CDU_L_Z	598	70230			
EVT_CDU_L_SPACE	599	70231			
EVT_CDU_L_DEL	600	70232			
EVT_CDU_L_SLASH	601	70233			
EVT_CDU_L_CLR	602	70234			
EVT_CDU_L_BRITENESS	605	70237			
EVT_CDU_R_L1	606	70238			
EVT_CDU_R_L2	607	70239			
EVT_CDU_R_L3	608	70240			
EVT_CDU_R_L4	609	70241			
EVT_CDU_R_L5	610	70242			
EVT_CDU_R_L6	611	70243			
EVT_CDU_R_R1	612	70244			
EVT_CDU_R_R2	613	70245			
EVT_CDU_R_R3	614	70246			
EVT_CDU_R_R4	615	70247			
EVT_CDU_R_R5	616	70248			
EVT_CDU_R_R6	617	70249			
EVT_CDU_R_INIT_REF	618	70250			
EVT_CDU_R_RTE	619	70251			
EVT_CDU_R_CLB	620	70252			
EVT_CDU_R_CRZ	621	70253			
EVT_CDU_R_DES	622	70254			
EVT_CDU_R_MENU	623	70255			
EVT_CDU_R_LEGS	624	70256			
EVT_CDU_R_DEP_ARR	625	70257			
EVT_CDU_R_HOLD	626	70258			
EVT_CDU_R_PROG	627	70259			
EVT_CDU_R_EXEC	628	70260			
EVT_CDU_R_N1_LIMIT	629	70261			
EVT_CDU_R_FIX	630	70262			
EVT_CDU_R_PREV_PAGE	631	70263			
EVT_CDU_R_NEXT_PAGE	632	70264			
EVT_CDU_R_1	633	70265			
EVT_CDU_R_2	634	70266			
EVT_CDU_R_3	635	70267			
EVT_CDU_R_4	636	70268			
EVT_CDU_R_5	637	70269			
EVT_CDU_R_6	638	70270			
EVT_CDU_R_7	639	70271			
EVT_CDU_R_8	640	70272			
EVT_CDU_R_9	641	70273			
EVT_CDU_R_DOT	642	70274			
EVT_CDU_R_0	643	70275			
EVT_CDU_R_PLUS_MINUS	644	70276			
EVT_CDU_R_A	645	70277			
EVT_CDU_R_B	646	70278			
EVT_CDU_R_C	647	70279			
EVT_CDU_R_D	648	70280			
EVT_CDU_R_E	649	70281			



EVT_CDU_R_F	650	70282			
EVT_CDU_R_G	651	70283			
EVT_CDU_R_H	652	70284			
EVT_CDU_R_I	653	70285			
EVT_CDU_R_J	654	70286			
EVT_CDU_R_K	655	70287			
EVT_CDU_R_L	656	70288			
EVT_CDU_R_M	657	70289			
EVT_CDU_R_N	658	70290			
EVT_CDU_R_O	659	70291			
EVT_CDU_R_P	660	70292			
EVT_CDU_R_Q	661	70293			
EVT_CDU_R_R	662	70294			
EVT_CDU_R_S	663	70295			
EVT_CDU_R_T	664	70296			
EVT_CDU_R_U	665	70297			
EVT_CDU_R_V	666	70298			
EVT_CDU_R_W	667	70299			
EVT_CDU_R_X	668	70300			
EVT_CDU_R_Y	669	70301			
EVT_CDU_R_Z	670	70302			
EVT_CDU_R_SPACE	671	70303			
EVT_CDU_R_DEL	672	70304			
EVT_CDU_R_SLASH	673	70305			
EVT_CDU_R_CLR	674	70306			
EVT_CDU_R_BRITENESS	677	70309			

<b>Fire protection panel</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_FIRE_OVHT_DET_SWITCH_1	694	70326			
EVT_FIRE_DETECTION_TEST_SWITCH	696	70328			
EVT_FIRE_HANDLE_ENGINE_1_TOP	697	70329			
EVT_FIRE_HANDLE_ENGINE_1_BOTTOM	6971	76603			
EVT_FIRE_HANDLE_APU_TOP	698	70330			
EVT_FIRE_HANDLE_APU_BOTTOM	6981	76613			
EVT_FIRE_HANDLE_ENGINE_2_TOP	699	70331			
EVT_FIRE_HANDLE_ENGINE_2_BOTTOM	6991	76623			
EVT_FIRE_BELL_CUTOFF_SWITCH	704	70336			
EVT_FIRE_OVHT_DET_SWITCH_2	705	70337			
EVT_FIRE_EXTINGUISHER_TEST_SWITCH	715	70347			
EVT_FIRE_UNLOCK_SWITCH_ENGINE_1	976	70608			
EVT_FIRE_UNLOCK_SWITCH_APU	977	70609			
EVT_FIRE_UNLOCK_SWITCH_ENGINE_2	978	70610			

<b>Cargo Fire</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_CARGO_FIRE_DET_SEL_SWITCH_FWD	760	70392			
EVT_CARGO_FIRE_DET_SEL_SWITCH_AFT	761	70393			
EVT_CARGO_FIRE_ARM_SWITCH_FWD	764	70396			
EVT_CARGO_FIRE_ARM_SWITCH_AFT	766	70398			
EVT_CARGO_FIRE_DISC_SWITCH_GUARD	767	70399			
EVT_CARGO_FIRE_DISC_SWITCH	768	70400			

EVT_CARGO_FIRE_TEST_SWITCH	769	70401			
----------------------------	-----	-------	--	--	--

<b>Flight controls - pedestal</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_FCTL_AILERON_TRIM	810	70442			
EVT_FCTL_RUDDER_TRIM	811	70443			

<b>Pedestal Lights Controls</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_PED_FLOOD_CONTROL	756	70388			
EVT_PED_PANEL_CONTROL	757	70389			

<b>Custom shortcut special events</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_LDG_LIGHTS_TOGGLE	14000	83632			
EVT_TURNOFF_LIGHTS_TOGGLE	14001	83633			
EVT_COCKPIT_LIGHTS_TOGGLE	14002	83634			
EVT_COCKPIT_LIGHTS_ON	14003	83635			
EVT_COCKPIT_LIGHTS_OFF	14004	83636			
EVT_DOOR_FWD_L	14005	83637			
EVT_DOOR_FWD_R	14006	83638			
EVT_DOOR_AFT_L	14007	83639			
EVT_DOOR_AFT_R	14008	83640			
EVT_DOOR_OVERWING_EXIT_L	14009	83641			
EVT_DOOR_OVERWING_EXIT_R	14010	83642			
EVT_DOOR_CARGO_FWD	14013	83645			
EVT_DOOR_CARGO_AFT	14014	83646			
EVT_DOOR_EQUIPMENT_HATCH	14015	83647			
EVT_DOOR_AIRSTAIR	14016	83648			

<b>Yoke Animations</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_YOKE_L_COUNTER_1	998	70630			
EVT_YOKE_L_COUNTER_2	999	70631			
EVT_YOKE_L_COUNTER_3	1000	70632			
EVT_YOKE_R_COUNTER_1	1001	70633			
EVT_YOKE_R_COUNTER_2	1002	70634			
EVT_YOKE_R_COUNTER_3	1003	70635			
EVT_YOKE_L_AP_DISC_SWITCH	1004	70636			
EVT_YOKE_R_AP_DISC_SWITCH	1005	70637			

<b>MCP Direct Control</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_MCP_CRG_L_SET	14500	84132			
EVT_MCP_CRG_R_SET	14501	84133			
EVT_MCP_IAS_SET	14502	84134			
EVT_MCP_MACH_SET	14503	84135			
EVT_MCP_HDG_SET	14504	84136			
EVT_MCP_ALT_SET	14505	84137			
EVT_MCP_VS_SET	14506	84138			

<b>Panel system events</b>	<b>SDK Value</b>	<b>EVENT ID</b>	<b>Parameter</b>	<b>MODULE</b>	<b>SW/PIN</b>
EVT_CTRL_ACCELERATION_DISABLE	14600	84232			
EVT_CTRL_ACCELERATION_ENABLE	14600	84232			

\* a registered copy of Pete Dowson's FSUIPC is required!

#### Mouse flags for mouse simulated events

Mouse Action to assign	Parameter
MOUSE_FLAG_RIGHTSINGLE	2147483648
MOUSE_FLAG_MIDDLESINGLE	1073741824
MOUSE_FLAG_LEFTSINGLE	536870912
MOUSE_FLAG_RIGHTDOUBLE	268435456
MOUSE_FLAG_MIDDLEDOUBLE	134217728
MOUSE_FLAG_LEFTDOUBLE	67108864
MOUSE_FLAG_RIGHTDRAG	33554432
MOUSE_FLAG_MIDDLEDRAG	16777216
MOUSE_FLAG_LEFTDRAG	8388608
MOUSE_FLAG_MOVE	4194304
MOUSE_FLAG_DOWN_REPEAT	2097152
MOUSE_FLAG_RIGHTRELEASE	524288
MOUSE_FLAG_MIDDLERELEASE	262144
MOUSE_FLAG_LEFTRELEASE	131072
MOUSE_FLAG_WHEEL_FLIP (invert direction of mouse wheel)	65563
MOUSE_FLAG_WHEEL_SKIP( look at next 2 rect for mouse wheel commands)	32768
MOUSE_FLAG_WHEEL_UP 16384	16384
MOUSE_FLAG_WHEEL_DOWN	8192

